

Kalibrace množství paliva

1. Naplnit zásobník palivem
2. Potvrdit na regulátoru: Menu → **Instalační menu** → Zásobník plný
3. Spustit kotel a průběžně kontrolovat zásobník, až bude prázdný
4. Potvrdit na regulátoru: Menu → **Instalační menu** → Zásobník prázdný
5. Naplnit zásobník palivem
6. Potvrdit na regulátoru: Menu → Zásobník plný
7. Následně při každém doplnění paliva potvrdit na regulátoru: Menu → Zásobník plný