

Vypnutí /zapnutí funkcí Anti-stop a Nezamrzání v regulátoru CS-21 CWU

Změna nastavení těchto funkcí se provádí v servisním režimu regulátoru.

1. Zapnout regulátor
2. Stlačit a držet tlačítko EXIT, stlačit tlačítko MENU
3. Objeví se SE1
4. Tlačítkem PLUS přejít na SE2 – funkce **Anti-stop**
5. Tlačítkem MENU vstoupit do nastavení
6. Tlačítkem MINUS změnit hodnotu na 0 – funkce bude vypnuta
7. Tlačítkem PLUS změnit hodnotu na 1 – funkce bude zapnutá
8. Tlačítkem MENU volbu potvrdit, objeví se SE2
9. Tlačítkem PLUS přejít na SE3 – funkce **Nezamrzání**
10. Tlačítkem MENU vstoupit do nastavení
11. Tlačítkem MINUS změnit hodnotu na 0 – funkce bude vypnuta
12. Tlačítkem PLUS změnit hodnotu na 1 – funkce bude zapnutá
13. Tlačítkem MENU volbu potvrdit, objeví se SE3
14. Tlačítkem EXIT vystoupit ze servisního režimu.