

NÁVOD NA OBSLUHU EU-M-8e

SK

www.tech-reg.sk

OBSAH

I.	Bezpečnosť					
II.	Popis zariadenia 4					
III.	Inštalácia regulácie					
IV.	Ovládanie regulácie					
٧.	Režimy prevádzky regulácie7					
V	V.a) Harmonogram					
V	.b) Manuálny režim					
VI.	VI. Ovládanie zón					
V	I.a) Nastavenie harmonogramov9					
V	I.b) Prevádzka					
VII.	Bloková schéma hlavného menu regulátora 11					
V	II.a) Nastavenie času					
V	II.b) Nastavenie displeja 12					
V	II.c) Nastavenie budíka					
V	II.d) Nastavenie regulácie					
V	II.e) OFchrana					
V	II.f) Výber jazyka					
V	II.g) Informácie o programe					
VII	Z Zabezpečenie					
IX.	IX. Aktualizácia programu					
х.	Technické údaje					

I. Bezpečnosť

Skôr ako začnete používať zariadenie je potrebné si dôkladne preštudovať tento návod na obsluhu. Nedodržanie pokynov v tomto návode môže mať za následok poškodenie alebo zničenie zariadenia. Tento návod je potrebné si starostlivo uschovať.

Aby sa zabránilo zbytočným chybám a nedostatkom je potrebné sa uistiť, že všetky osoby, ktoré využívajú zariadenie sa podrobne oboznámili s jeho používaním a bezpečnostnými opatreniami. Návod na obsluhu starostlivo uschovajte a uistite sa, že zostane so zariadením v prípade jeho premiestnenia alebo predaja tak, aby všetci užívatelia po celú dobu jeho používania mali dostatočné informácie o jeho používaní a bezpečnosti.

Pre zaistenie bezpečnosti života a majetku je potrebné dodržať bezpečnostné opatrenia v súlade s návodom na obsluhu zariadenia, pretože výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené z nedbanlivosti.



VAROVANIE

- **Elektrické zariadenie pod napätím.** Pred vykonaním akejkoľvek činnosti spojenej s napájaním (pripájanie vodičov, inštalácia zariadenia atď.) je potrebné sa uistiť, že zariadenie nie je pripojené k sieti.
- Inštaláciu zariadenia musí vykonať osoba s potrebnou kvalifikáciou.
- Zariadenie nie je určené k obsluhe detmi.



UPOZORNENIE

- Blesk môže poškodiť zariadenie, preto je potrebné ho počas búrky odpojiť zo siete vytiahnutím napájacej šnúry zo zásuvky. V prípade, že je zariadenie trvalo pripojené k elektrickej sieti, je potrebné vypnúť hlavný istič alebo poistku v elektrickej poistkovej skrinke. Týmto spôsobom ochránime elektrickú inštaláciu a všetky pripojené elektrické zariadenia.
- Zariadenie nemôže byť využívaná na iné účely ako je určené.
- Pred vykurovacou sezónou ako aj počas nej je potrebné pravidelne kontrolovať technický stav zariadenia, technický stav vodičov, upevnenie zariadenia a či zariadenie nie je mechanicky poškodené.

Po spracovaní návodu na obsluhu k 26.02.2020 mohli nastať zmeny v konštrukcii uvedeného výrobku. Výrobca si vyhradzuje právo na vykonanie konštrukčných zmien. Vyobrazenie výrobku môže obsahovať doplnkové vybavenie. Technológia tlače návodu na obsluhu môže mať vplyv na odlišné farebné vyobrazenie výrobku.



Starostlivosť o životné prostredie je našou hlavnou prioritou. Sme si vedomí, že produkujeme elektronické zariadenia a to nás zaväzuje k bezpečnej ekologickej likvidácií opotrebovaných elektronických súčiastok i zariadení. Z toho dôvodu bolo spoločnosti pridelené registračné číslo Hlavným inšpektorom ochrany životného prostredia. Symbol preškrtnutej nádoby na odpad na výrobku znamená, že výrobok nemôže byť likvidovaný s bežným komunálnym odpadom. Triedením odpadu určeného na recykláciu pomáhame chrániť životné prostredie. Užívateľ je povinný opotrebované zariadenie odovzdať do určeného zberného miesta pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení.

II. Popis zariadenia

Kontrolný panel **EU-M-8E** je určený pre prácu so zónovou reguláciou pre termoelektrické pohony ventilov **EU-L-8** a k riadeniu podriadených izbových regulátorov/snímačov teplôt.

Kontrolný panel EU-M-8E sa inštaluje vo vybranej (referenčnej) vykurovacej zóne. Prostredníctvom EU-M-8E je možné meniť zadanú teplotu v každej zóne, nastavovať zadanú teplotu týždenného harmonogramu alebo ju úplne blokovať. Zabudovaný snímač teploty umožňuje aby kontrolný panel plnil zároveň úlohu izbovej regulácie pre danú zónu.



UPOZORNENIE

V zónovej regulácii môže byť nainštalovaný iba jeden kontrólny panel EU-M-8E.

Funkcie vykonávané kontrolným panelom:

- Bezdrôtová komunikácia s riadiacou jednotkou EU-L-8
- Ovládanie teploty v miestnosti
- Zobrazenie teplőt jednotlivých zón, dátumu a času
- Úprava jasu displeja v závislosti na aktuálnej dennej a nočnej dobe
- Rodičovský zámok
- Budík
- Šetrič displeja možnosť nahrať fotografie, prezentácia obrázkov
- Aktualizácia programu prostredníctvom USB
- Vykonávanie zmien v nastaveniach jednotlivých zón zadanej teploty, harmonogramov, názvov atď.
- Vykonávanie zmien v nastaveniach globálnych harmonogramov

Vybavenie regulátora:

- Bezdrôtová komunikácia
- Veľký, čitateľný, farebný, dotykový displej
- Predný panel je z 2mm skla
- Vstavaný snímač teploty
- Napájanie 230V 50Hz
- Podomietková inštalácia

III. Inštalácia regulácie

Regulácia musí byť nainštalovaná osobou so zodpovedajúcou kvalifikáciu.

VAROVANIE

Nebezpečenstvo smrteľného úrazu elektrickým prúdom na svorkách pod napätím. Pred vykonaním akejkoľvek činnosti s regulátorm je potrebné odpojiť regulátor zo siete a zabezpečiť ho pred náhodným opätovným pripojením.



Ц

UPOZORNENIE

Nesprávne pripojenie môže zapríčiniť poškodenie regulácie.





IV. Ovládanie regulácie

- 1. Vstup do menu regulácie.
- 2. Aktuálny dátum a čas.
- 3. Informácie o stave jednotlivých zón:



- 4. Názov zóny pre zmenu názvu zóny je potrebné vojsť do menu zóny alebo využiť internet (s využitím internetového modulu EU-507 alebo EU-5060 RS.
- 5. Aktuálna teplota v zóne.
- 6. Zadaná teplota v zóne.

V. Režimy prevádzky regulácie

V.a) Harmonogram

Po vykonaní aktivácie vybraného harmonogramu v konkrétnej zóne je zadaná teplota závislá od predchádzajúceho nastavenia. Odlišnú zadanú teplotu je možné nastaviť pre maximálne tri časové úseky (pozri časť VI.a) Nastavenie harmonogramov).

Pre zmenu nastaveného harmonogramu sa dotknite displeja v priestore informácie o aktívnom režime prevádzky (priestor označený číslom 2 v časti VI. Ovládanie zón). Po rozbalení rolety dotykom vyberieme konkrétny harmonogram.

V zóne máme možnosť výberu dvoch druhov harmonogramov:

- Globálny harmonogram nastavenia vykonané prostredníctvom internetu alebo kontrolného panela EU-M-8E
- Lokálny harmonogram individuálny podľa zóny

SPÄT LOKÁLNY HARMONOGRAM ŠT 01.01.1970 - 00:19 GLOBÁLNY HARMONOGRAM 1 GLOBÁLNY HARMONOGRAM 2 23 GLOBÁLNY HARMONOGRAM 3 AKTU GLOBÁLNY HARMONOGRAM 4 GLOBÁLNY HARMONOGRAM 5 OA: COKÁLNY HARMONOGRAM

Pre nastavenie parametrov zóny je potrebné vojsť do menu vybranej zóny a vybrať *Nastavenia harmonogramov.*

V.b) Manuálny režim

Pre prechod na manuálny režim je potrebné sa dotknúť displeja v priestore danej zóny a ďalej dotykom zadanej teploty - nastavíme zadanú

teplotu a čas jej platnosti v konkrétnej zóne.

Zadanú teplotu zmeníme pomocou ikony \blacktriangle a \triangledown , alebo posúvaním teplotného pásiku (umiestnený v ľavej časti displeja). Výber teploty potvrdíme dotykom ikony *OK*.



Po potvrdení vybranej zdanej teploty sa zobrazí displej s časom platnosti manuálne nastavenej teploty (po uplynutí tohto času sa regulátor prepne do prevádzkového režimu harmonogramu, ktorý bol nastavený pôvodne).

🔁 VÝSTUP		N	ASTAVENIE H	IODÍN	
	00:	12			
	× zrušiť		🤣 ок		
🔶 VÝSTUP		N	ASTAVENIE H	ODÍN	

🔶 VÝSTUP		N	ASTAVENIE HODÍN			
CON						
CON						
	▼ ▲		©			
	🗙 zrušiť		🕗 ок			

Dotykom ikony hodín v pravej časti displeja môžeme nastaviť čas platnosti manuálne nastavenej zadanej teploty - na displeji zóny (pozri časť VI. Ovládanie zóny) v priestore označenom číslom 6 sa zobrazí nápis *CON*.

VI. Ovládanie zón

Kontrolný panel **EU-M-8E** je nadriadený regulátor a umožňuje tak úpravu väčšiny parametrov iných zón nezávisle od použitia typu izbovej regulácie alebo izbového snímača v zóne.

Pre prechod k nastaveniam vybranej zóny je potrebné sa dotknúť displeja v priestore informácií o stave zóny. Na displeji sa zobrazí základné okno pre úpravu zóny:



- 1. Ikona pre návrat na hlavnú obrazovku.
- Režim prevádzky regulátora zadaná teplota na základe vybraného harmonogramu alebo manuálneho nastavenia (manuálny režim). Dotykom displeja v tomto priestore sa zobrazí ponuka pre výber konkrétneho harmonogramu.
- 3. Aktuálny dátum a čas.
- 4. Vstup do menu zóny dotykom ikony *MENU* sa na displeji regulátora zobrazia ďalšie parametre: *Nastavenie harmonogramov* a *Prevádzka*.
- 5. Zadaná teplota v zóne pre vykonanie zmien je potrebné sa dotknúť jej hodnoty.
- 6. Zostávajúci čas do ďalšej zmeny zadanej teploty.
- 7. Aktuálna teplota v zóne.

VI.a) Nastavenie harmonogramov

Kontrolný panel EU-M-8E má dva druhy harmonogramov - lokálny a globálny.

Globálne harmonogramy sú k dispozícií vo všetkých zónach - v každej konkrétnej zóne je možné takýto harmonogram vybrať ako aktívny. Nastavenie týchto harmonogramov je možné vykonať prostredníctvom internetu s využitím internetového modulu alebo prostredníctvom nadriadeného kontrolného panela EU-M-8E. Globálny harmonogram môžeme využiť ako základ k vytvoreniu lokálneho harmonogramu. Pre jeho vytvorenie je potrebné vojsť do úpravy vybraného globálneho harmonogramu, upraviť ho



a potvrdiť jeho nastavenie. Globálny harmonogram bude uložený ako lokálny harmonogram.

Lokálny harmonogram je priradený iba do konkrétnej ovládanej zóny. Zmeny v nastaveniach lokálneho harmonogramu je možné upraviť iba prostredníctvom izbového regulátora EU-R-8k a jemu nadriadených regulácii (riadiaca jednotka EU-L-8, nadriadený kontrolný panel EU-M-8E alebo prostredníctvom internetu).

TECH

<u>Úprava harmonogramu:</u>

Po prechode do okna na úpravu harmonogramu môžeme vykonávať ľubovoľne zmeny v nastaveniach. Nastavenia môžeme vykonávať pre dve odlišné skupiny dní - na displeji regulátora je jedna skupina označená oranžovou farbou a druhá šedou. Pre každú túto skupinu môžeme nastaviť odlišné zadané teploty v maximálne troch časových úsekoch. Mimo tieto časové úseky bude nastavená všeobecná zadaná teplota, ktorej hodnotu môžeme taktiež upraviť.



- Všeobecná zadaná teplota v prvej skupine dní (na obrázku vyššie označené oranžovou farbou, sú to pracovné dni: pondelok - piatok). Táto teplota bude platiť v konkrétnej zóne mimo uvedené časové úseky.
- 2. Časové úseky pre prvú skupinu dní zadaná teplota a jednotlivé časové úseky. Pre prechod na úpravu je potrebné sa dotknúť časového úseku.
- 3. Všeobecná zadaná teplota v druhej skupine dní (na obrázku vyššie označené šedou farbou, je to sobota a nedeľa).
- Časové úseky pre druhú skupinu dní. Na obrázku vyššie je nastavený iba jeden časový úsek. Pre pridanie ďalšieho časového úseku je potrebné sa dotknúť na displeji ikony "+".
- Jednotlivé dni v týždni označené oranžovou farbou sú priradené do prvej skupiny a šedou do druhej skupiny. Pre zmenu priradenia do skupiny je potrebné sa dotknúť vybraného dňa v týždni.

Okno pre úpravu časových úsekov umožňuje nastavenie zadanej teploty a časových úsekov s presnosťou na 15 minút.



EU-M-8E návod na obsluhu

Ak nastavíme časové úseky tak, že sa budú navzájom prekrývať, zobrazia sa v červenej farbe a takéto nastavenie nebude možné potvrdiť. OPRAVTE INTERVAL HARMONOGRAMU, PROSÍM

VI.b) Prevádzka

Táto funkcia umožňuje odpojenie zóny - výber funkcie *Vypnuté* odpojí zónu z prevádzky.

VII. Bloková schéma hlavného menu regulátora

Výber hlavného menu regulátora vykonáme dotykom ikony MENU v hlavnom okne regulátora.





VII.a) Nastavenie času

Pre prechod k nastaveniam hodín, dátumu a časových úsekov dennej a nočnej doby (*Deň od… a Noc od…*) je potrebné prejsť do *Hlavného menu* a vybrať *Nastavenie času.* Na displeji sa zobrazí okno pre úpravu uvedených parametrov.



VII.b) Nastavenie displeja

Pre nastavenie displeja je potrebné vybrať v hlavnom menu *Nastavenie displeja.* Zobrazí sa okno s možnosťou nastavenia vzhľadu displeja podľa individuálnych potrieb zákazníka.

<u>Šetrič displeja</u>

V regulátore je možné nastaviť šetrič displeja, ktorý sa bude zapínať po uplynutí stanovenej doby nečinnosti displeja. Pre návrat k zobrazeniu hlavnej obrazovky regulátora je potrebné sa



dotknúť displeja v ktoromkoľvek mieste. Užívateľ má možnosť upraviť vzhľad displeja v dobe zapnutia šetriča nastavením jednotlivých parametrov:

• Voľba šetriča

Výberom možnosti *Šetrič displeja* prejdeme do okna, ktoré nám umožní vypnutie šetriča (Bez šetriča) alebo jeho nastavenie v týchto formách:

- Prezentácia obrázkov (prezentácia obrázkov je možná iba po načítaní fotografií do pamäte regulátora). Na displeji sa budú zobrazovať postupne fotografie. Dobu zobrazenia fotografie nastaví užívateľ.
- Hodiny na displeji sa budú zobrazovať hodiny.
- Zhasnutý po uplynutí stanovenej doby nečinnosti displej zhasne.

• Načítanie fotografií

regulátora fotografií.

Fotografie, ktoré chceme načítať do pamäte regulátora je potrebné najprv upraviť v programe ImageClip dispozícií stránke (k na www.techsterowniki.pl, alebo http://www.techsterowniki.pl/slo/84-techimageclip). Po nainštalovaní a otvorení programu v počítači načítame vybrané fotografie. Vyberieme oblasť fotografie, ktorá má byť zobrazená na displeji regulátora. Fotografiu môžeme obrátiť. Po úprave fotografie načítame ďalšiu. Keď upravíme všetky fotografie, ktoré chceme načítať do pamäte regulátora, uložíme ich na USB kľúč. USB kľúč

zasunieme do USB vstupu regulátora a v menu

možnosť

Maximálne je možné načítať 8

vyberieme



Načítanie

EU-M-8E návod na obsluhu

fotografií. Načítaním nových fotografií sú automaticky mazané predchádzajúce fotografie.

Pohľad na obrazovku programu ImageClip k úprave fotografií určených k prezentácií na kontrolnom paneli **EU-M-8E.**

• Doba nečinnosti displeja

Táto funkcia umožňuje nastavenie doby, po ktorej sa zapne šetrič displeja.

Doba zobrazenia obrázku
Táto funkcia umožňuje nastavenie

zobrazenia fotografie, ak bude : Prezentácia obrázkov.



<u>Jas displeja cez deň / Jas displeja v noci</u>

Užívateľ má možnosť nastaviť percentuálnu hodnotu jasu displeja cez deň aj v noci. Pre jej nastavenie je potrebné vybrať v menu regulátora možnosť *Jas displeja cez deň* alebo *Jas displeja v noci.*



VII.c) Nastavenie budíka

Uvedené podmetu slúži k nastaveniu a zapnutiu prevádzkových parametrov funkcie budíka.

Budík môže byť nastavený jednorázovo alebo vo vybraných dňoch v týždni - potrebné vybrať dni v týždni vo funkcii *Deň budenia.*



VII.d) Nastavenie regulácie Izbový snímač teploty

Funkcie tohto podmenu sa týkajú vstavaného snímača teploty:

Hysterézia:

Hysterézia zavádza toleranciu zadanej teploty, aby sa zabránilo nechcenej oscilácii pri minimálnych teplotných výkyvoch (v rozsahu $0 \div 10$ °C) s presnosťou na 0,1°C.

Príklad: Keď nastavená zadaná teplota je 23°C a hysterézia je nastavená na 1 °C, tak pri poklesu teploty v miestnosti do 22 °C izbový regulátor zaznamenaná stav nevykúrenia.

Kalibrácia:

Kalibrácia izbového snímača teploty sa vykonáva pri inštalácii alebo po dlhšom používaní regulátora, ak sa zobrazovaná vnútorná teplota líši od skutočnej. Rozsah: -10°C až +10 °C s presnosťou na 0,1°C.

<u>Registrácia</u>

Táto funkcia slúži k zaregistrovaniu snímača izbovej teploty kontrolného panela EU-M-8E do konkrétnej zóny. Uvedenú funkciu aktivujeme po zapnutí analogickej funkcie v riadiacej jednotke EU-L-8 - pozri návod na obsluhu EU-L-8.

VII.e) OFchrana

UPOZORNENIE

Po výbere možnosti *Ochrana* v hlavnom menu regulátora sa zobrazí okno k úprave nastavení rodičovského zámku. Výberom možnosti *Autoblokácia zapnutá* môže užívateľ nastaviť svoj PIN kód pre vstup do menu regulátora.

Výrobcom je nastavený PIN kód "0000".



VII.f) Výber jazyka

Táto funkcia umožňuje zmeniť jazyk izbového regulátora.



VII.g) Informácie o programe

Po vybraní uvedenej voľby sa na displeji objaví logo výrobcu izbového regulátora s aktuálnou verziou softvéru.



Zabezpečenie VIII.

Kontrolný panel EU-M-8E bude signalizovať všetky alarmy, ktoré sa objavia na riadiacej jednotke EU-L-8. Po spustení alarmu izbový regulátor bude vydávať zvukový signál a na displeji sa zobrazí informácia podobne ako na riadiacej jednotke. V prípade poškodenia izbového snímača teploty sa spustí alarm a na displeji sa zobrazí informácia "Poškodený izbový snímač teploty".

IX. Aktualizácia programu

UPOZORNENIE



Aktualizácia programu v riadiacej jednotke môže byť vykonaná iba kvalifikovaným pracovníkom. Po vykonaní aktualizácie nie je možné obnoviť pôvodné nastavenia riadiacej jednotky.

Ak chcete aktualizovať program, odpojte riadiacu jednotku zo siete. Do USB vstupu vložte USB kľúč s novým programom. Potom opätovne pripojte riadiacu jednotku k sieti. Zaznenie zvukového signálu nám oznámi, že sa začína aktualizácia programu.

Χ. Technické údaje

Rozsah nastavenia izbovej teploty	5°C÷40°C	
Napájanie	230V	
Príkon	1,3W	
Prípustná chyba merania	+/-0,5°C	
Prevádzková teplota	5ºC÷50ºC	
Frekvencia	868MHz	

Prehlásenie o zhode EÚ

Spoločnosť TECH STEROWNIKI so sídlom Wieprz (34-122), ulica Biała Droga 31, vyhlasuje s plnou zodpovednosťou, že nami vyrábaný produkt EU-M-8e, spĺňa požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ z 16. apríla 2014 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia rádiových zariadení na trhu, smernice 2009/125/ES o požiadavkách týkajúcich sa ekoprojektu na výrobky spojené so spotrebou energie a Nariadením Ministra hospodárstva z 24. júna 2019 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o základných požiadavkách týkajúcich sa obmedzenia používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2102 z 15. novembra 2017, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Úradný vestník EÚ L 305 z 21.11.2017, str. 8).

Pri posudzovaní zhody boli používané štandardy:

PN-EN IEC 60730-2-9 :2019-06 art. 3.1a bezpečnosť používania,

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) art.3.1b elektromagnetická kompatibilita,

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019-03 art.3.1 b elektromagnetická kompatibilita,

ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) art.3.2 efektívne využívanie rádiového frekvenčného spektra,

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) art.3.2 efektívne využívanie rádiového frekvenčného spektra.

Pawer JURA JANUSZ MASTER

Wieprz, 26.02.2020



Hlavné sídlo spoločnosti : ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz

> Service: +421 918 943 556 sk.servis@tech-reg.com

Žiadosti o servis sú vybavované **Pon. - Pia.** 8:00 - 16:00

www.tech-reg.sk